



Łazy, Al. Krakowska 184a
05-552 Wólka Kosowska
tel/fax (0-22) 757 75 12
fax. (0-22) 757 77 73

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ZATRZAŚNIK METALOWY Z BLOKADĄ ZAMKA
nr kat. AJ 501T**

ZASTOSOWANIE

Zatrzaśnik jest łącznikiem i składnikiem zespołu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Może być składnikiem systemu ochrony osobistej pracownika.

KONSTRUKCJA

Zatrzaśnik wykonany jest z pręta z wysokogatunkowej stali. Składa się z głównego elementu nośnego zwanego korpusem, ruchomego ramienia oraz zamka zabezpieczanego przed przypadkowym otwarciem nakrętką.

Zatrzaśnik spełnia wymogi normy EN 362.

DANE TECHNICZNE

wytrzymałość - większa niż 22 kN długość - 107 mm
szerokość - 57 mm prześwit otwarcia - 16 mm
średnica pręta - 10 mm

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Zatrzaśnik otwiera się poprzez odkręcenie nakrętki blokującej zamek do pozycji, która umożliwia otworzenie zamka i wciśnięcie ruchomego ramienia.

Zatrzaśnik może być stosowany wyłącznie po zamknięciu i zabezpieczeniu zamka.

Przy wykorzystywaniu zatrzaśnika jako składnika systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości należy przestrzegać zaleceń dotyczących współpracy z innymi składnikami systemu, w szczególności położenia punktu kotwiczenia (powyżej użytkownika) i jego wytrzymałości.

Przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić prawidłowość działania zatrzaśnika i stan powłoki antykorozyjnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wycofać zatrzaśnik z użytkowania i skontaktować się z serwisem Assecuro.

Ręcznie blokowane zatrzaśniki powinny być stosowane jedynie wówczas, gdy użytkownik nie jest zmuszony przyłączać i odłączać zatrzaśnika wiele razy w ciągu dnia roboczego.

Zatrzaśniki wykorzystywane jako SOO powinny być wydawane do użytkowania po wypełnieniu karty użytkownika zawierającej identyfikację zatrzaśnika, oznaczenie producenta, numer seryjny i rok produkcji, datę zakupu, datę wydania do użytkowania, nazwisko użytkownika i miejsce na uwagę. Kartę taką sporządzają służby BHP użytkownika. Na wniosek użytkownika kartę dostarczyć może ASSECURO.

KONTROLE, WYCOFANIE WYROBU Z UŻYTKOWANIA

Zatrzaśnik należy bezwzględnie wycofać z użytkowania w przypadku stwierdzenia:

- uszkodzenia zamka lub ruchomego ramienia uniemożliwiającego prawidłowe zamknięcie zatrzaśnika
- uszkodzenia nakrętki lub tulei zabezpieczającej zamek
- rozgięcia korpusu lub jego pęknięcia

Zatrzaśnik, który brał udział w powstrzymaniu upadku musi być poddany szczegółowej kontroli i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń wycofany z użytkowania. Sprawdzenia takiego należy dokonać także przynajmniej raz na 12 miesięcy. Kontroli dokonać może ASSECURO lub posiadający odpowiednie kompetencje specjalista.

KONSERWACJA

Zatrzaśnik należy konserwować poprzez naoliwienie ruchomych elementów.

PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE

Zatrzaśnik należy przechowywać po naoliwieniu w suchym i przewiewnym miejscu.

UWAGI

W przypadku odsprzedaży poza kraj przeznaczenia, osoba odsprzedająca, powinna dostarczyć powyższą instrukcję w języku kraju, w którym urządzenia będą użytkowane.

GWARANCJA

Produkt ten posiada 2-letnią gwarancję, liczoną od daty sprzedaży. Gwarancja dotyczy wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych.

W zakres gwarancji nie wchodzi: normalne zużycie, uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania, magazynowania i transportu.

Gwarancji nie podlega wyrób: z nieczytelnym oznakowaniem, po dokonanych przeróbkach i modyfikacjach, który podlegał naprawom w nieautoryzowanym serwisie.

Pełne warunki gwarancji dostępne na stronach www.assecuro.com.pl.

Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Certyfikacja CE przeprowadzona przez:

CETE APAVE SUDEUROPE - BP 193 – 13322

Marseille – Cedex 16 – 0082, France

Kontrola produkcji pod nadzorem jednostki:

CIOP-PIB Nr 1437

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa